

Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit ADLER Legno-Öl bzw. ADLER Legno-Color

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holzböden, welche mit **ADLER Legno-Öl** bzw. **ADLER Legno-Color** behandelt sind, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

a) Reinigung

Durch die zum Teil starke Beanspruchung unterliegen geölte Böden einem natürlichen Verschleiß. Vor allem Sand und ähnliche Schmutzarten üben eine abbauende Wirkung auf die Oberfläche aus. Für eine fachgerechte Unterhaltsreinigung ist es daher wesentlich, dass obige Schmutzarten regelmäßig und umgehend mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger entfernt werden.

Für die regelmäßige Reinigung von geölte Fußböden empfehlen wir weiters das **Abwischen mit einem feuchten, nicht fasernden Bodenreinigungstuch**. Benutzen Sie bitte zur Reinigung **keine Microfasertücher**. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die geölte Oberflächen. Dem Wischwasser kann **ADLER Clean-Parkettreiniger 42198** zugegeben werden. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen **nur nebelfeucht, nicht nass gewischt** werden.

Stark verschmutzte und fettige Flächen werden porentief durch Abwischen mit **ADLER Legno-Reiniger 80025** angefeuchtetem Pflagetuch gereinigt. Danach trocken nachwischen.

Nicht verwendet werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern. Ebenfalls dürfen keine Reinigungsmittel mit kratzenden Inhaltsstoffen (Scheuerzusätze) verwendet werden. Inhaltsstoffe von Reinigungsmitteln sind üblicherweise am Etikett angeführt.

b) Pflege

Zur schonenden Pflege und Auffrischung von intakten Oberflächen, behandelt mit **ADLER Legno-Öl 50880ff** bzw. **ADLER Legno-Color 50875** empfehlen wir eine jährliche, oder je nach Bedarf auch häufigere Behandlung mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**.

Die Oberfläche muss vor der Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein.

Pflagetuch oder Bodenreinigungstuch mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882** anfeuchten und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

c) Sanierung, partielle Ausbesserungen

Farblose und weiße Oberflächen:

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies** (grau) **in Faserrichtung**. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit einem Abdeckband zu begrenzen (z.B. einzelne Bodendiele). Nach Entfernung des Schleifstaubs Pflagetuch mit **ADLER Legno-Öl Farblos 50880** bzw. bei weiß geölte Oberflächen **ADLER Legno-Öl Weiß 50881** anfeuchten bzw. mit Pinsel auftragen und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

Farbige Oberflächen:

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies** (grau) **in Faserrichtung**. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit einem Abdeckband zu begrenzen (z.B. einzelne Bodendiele). Nach Entfernung des Schleifstaubs **ADLER Legno-Color 80875 im gewünschten Farbton** mit Pinsel auftragen und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

Nach Trocknung über Nacht wird die zu reparierende Stelle mit **ADLER Legno-Öl Farblos 50880** behandelt.

Hinweis:

Bei partiellen Ausbesserungen, die auf Grund von Kratzern, starker Abnutzung oder ähnlichem notwendig sind, ist es möglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Farbton- bzw. Glanzgradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche an.

d) Allgemeines

ADLER Legno-Color 50875, ADLER Legno-Öl 50880ff und ADLER Legno-Pflegeöl 50882 sind Produkte auf Basis natürlicher und veredelter Rohstoffe. Die Trocknung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. Sorgen Sie daher bei Arbeiten für eine gute Durchlüftung.

Geölte Böden können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig betreten werden und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden. Teppiche erst nach einer Woche auflegen.

Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Produkte.

Die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.